

LUBRIFICANTES RECOMENDADOS:

ÓLEO PNEUMÁTICO:

Verificar diariamente a situação do lubrificador da máquina, não deixando acumular água no copo da esquerda e não deixar faltar óleo pneumático no copo da direita.

Utilizar óleo pneumático VG - 10.

ÓLEOS RECOMENDADOS:

(PARA GUIAS E BARRAMENTOS)

SHELL	TONNA 220
IPIRANGA	TRUSLIDE 220
PETROBRAS	LUBRAX IND. FX 220
TEXACO	GUIATEX 220
CASTROL	MAGNA CF 220
ESSO	FEBIS K 220
MOBIL	VACTRA 4