

IRIOMAQ	LUBRIFICAÇÃO
MR-1000	

LUBRIFICANTES RECOMENDADOS PARA:

CAIXA DE TRANSMISSÃO E CAIXA DA PINÇA DO FUSO:

ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140 GL 5

MARCA	TIPO
LUBRAX	GL-5 140 API
ATLANTIC	Excelcior
IPIRANGA	Ipirgerol SP 85W-140
TEXACO	Multigear EP 140
SHELL	Spirax ASX 75W140

LUBRIFICAÇÃO GERAL:

Com graxa deverá ser feita mensalmente nos seguintes setores:

1. Suporte do cabeçote;
2. Suporte das colunas;
3. Nas réguas do suporte do cabeçote motriz na parte superior e inferior.

Lubrificação geral com graxa use BARDAHL g.p. grease.

CABECOTE PORTA BARRA

- Verifique o nível do óleo dos copinhos a cada operação.
- Mantenha o copinho abastecido com 1/2 de sua capacidade com óleo.
- Usar óleos lubrificantes comum SAE 20 ou SAE 40

